
MAIN RELAY
B61
F44
7
LHD
LHD
RHD
RHD
SBF-5
BATTERY
B73
48
E4
B47
5
2
EGR VALVE
E18
6
3
4
1
E4
30
25
29
26
B73
A20
A8
A10
A9
A: B134
ECM
D: B137
A5
D3
D7
D1
D2
B73
36
37
52
34
35
E4
E
E
E18
F44
B47
D: B137
A: B134
B73
EN-04135