
BATTERY
SBF-14
SBF-4
SBF-1
4
1
B72
IGNITION SWITCH
E
B38
i3
16
RHD
LHD
5
B37
i2
COMBINATION METER
B9
B10
C1
B : i10
C : i11
i3
B38
2
16
R2
B98
3
4
R3
B99
19
B136
ECM
17
5
R15
R57
R58
R59
2
3
1
2
3
5
FUEL SUB LEVEL SENSOR
FUEL LEVEL SENSOR
FUEL SUB LEVEL SENSOR METER UNIT
28
20
B73
E4
35
LHD : LHD MODEL
RHD : RHD MODEL
R59
R15
B72
R58
B: i10
i3
RHD
B38
LHD
B98
B73
B99
B37
B136
C: i11

EN-04854